



# Física Experimental para Eng.Informática






A melhor disciplina da Eng. Inf.

por


Rui Agostinho et al












# O Díodo

- O díodo é um componente electrónico que actua como uma válvula que abre e fecha a passagem da corrente.
  - É o modelo mais simplista de um díodo.
  - Na realidade:
    - a corrente que nele passa depende da tensão aos seus terminais.
    - a corrente só passa numa única direcção.




### O Díodo de sinal



- Um díodo pode ser interpretado pela analogia duma válvula eléctrica que tem uma só via.
- Constroem-se díodos a partir de materiais incluindo: o silício, o germânio ou o arseniato de gálio.

## Díodos


- Tal como numa válvula, para um díodo é necessária uma pequena tensão positiva para permitir a passagem de corrente, ou seja, é necessário polarizar a junção do semicondutor.
- A tensão requerida para a passagem de corrente situa-se tipicamente entre:
  - 0,6-0,8 V para um díodo de silício.
  - ≈0,3 V para um díodo de germânio.
  - ≈1,8 volts para um díodo emissor de luz (LED)




Na junção dos dois semicondutores, os electrões livres (cargas negativas) do material do tipo N (negativo) movemse para preencher os "buracos" (falta de electrões = cargas positivas) do material tipo P (positivo).

Isto cria uma camada isoladora no meio do díodo designada "zona de depleção".

Física Experimental p/ Informática




Quando o lado N do díodo é polarizado negativamente pelo circuito exterior (fonte de alimentação por exemplo), e o lado P é polarizado positivamente pelo circuito, o campo eléctrico criado fornece energia suficiente aos electrões e "buracos" para se moverem e ultrapassarem a zona de depleção. Força-se a passagem de corrente eléctrica.




Quando o lado N do díodo é polarizado positivamente pelo circuito exterior (fonte de alimentação por exemplo), e o lado P é polarizado negativamente pelo circuito exterior, o campo eléctrico criado favorece o movimento dos electrões e "buracos" no sentido de aumentar a zona de depleção. Impede-se a passagem de corrente eléctrica no díodo.

### Característica I-V


- Para um díodo ideal, a corrente flui num sentido único.
- Um díodo real aproxima-se de um díodo ideal.



# Circuito para estudar o Díodo



### Curva i-V do Díodo de sinal




$$i_d = 6,74 \cdot 10^{-6} e^{20,1 V_d} \quad (mA)$$

Invertendo a equação:

$$V_d = 0,592 + 0,0498 \ln(i_d)$$
 (V)

### Resistência dinâmica do Díodo



A resistência obtém-se de:

$$R = V/i$$

- Se a resistência for óhmica (lei de Ohm)
  - R(i) = constante = R
- No caso do díodo a resistência é variável:


R<sub>d</sub> diminui com a corrente!

$$R(i) = \frac{V(i)}{i}$$

$$R(i) = (592, 4 + 49, 75 \ln(i)) / i$$

$$com \quad i(mA) \quad e \quad R(\Omega)$$

### Uso do Díodo num circuito rectificador




 Seja um gerador de tensão (sinal) V<sub>g</sub>(t) variável no tempo, do tipo sinusoidal:


$$V_g(t) = V_m \sin(\omega . t)$$


- O circuito constituído por uma resistência R e um díodo (1N4148) é designado por "retificador de meiaonda".
- O sinal de "saída" V<sub>R</sub> é obtido aos terminais da resistência R.
- R representa o aparelho ou circuito que recebe um sinal rectificado, <u>sempre</u> <u>positivo</u>.
- O resultado está no slide seguinte.


### A rectificação de Meia Onda




# Tipos de Díodos















mistura do semicondutor	Cor	<u>λ (nm)</u>
Arsenieto de Gálio + alumínio	Inf.Verm	880
Arsenieto de Gálio + alumínio	Vermelho	645
Fosfato de alumínio+índio+gálio	Amarelo	595
Fosfato de gálio	Verde	565
Nitreto de gálio	Azul	430





### A libertação de luz no LED

A ddp V<sub>0</sub> necessária para o LED começar a passar corrente vem do gráfico ao lado.

Da reta de ajuste deduz-se que a abcissa na origem (i=0 mA) ocorre a

$$V_0 = 78,158(mA) / 41,993(mA/V) = 1,861 V$$

Assim, a energia  $E_{\lambda}$  associada ao eletrão saltar a junção np no díodo + libertar radiação eletromagnética é


$$E_{\lambda} = e V_0$$
 (e = carga do eletrão)


Se a energia for toda convertida num fotão de comprimento de onda λ, deduz-se que:


e 
$$V_0$$
 = h c/ $\lambda$  (h= constante de Planck c= velocidade da luz)

**Conclusão:**  $\lambda = 666,2 \text{ nm} = \text{vermelho}$ 


# Circuito para estudar o Zener








### Resultados do circuito do Zener



- a) A corrente no Zener i<sub>z</sub>= 0. Logo, toda a corrente em R<sub>1</sub> passa em R<sub>2</sub> => i<sub>1</sub>= i<sub>2</sub>, estão em série.
- b) O Zener está polarizado como díodo normal =>  $V_z \approx$  constante. Logo,  $V_z \approx V_2 \approx$  -0,7 V =>  $\underline{i}_2 \approx$  cnst. Assim  $\underline{i}_1 = \underline{i}_2 + \underline{i}_2 <=> \underline{i}_1 = \underline{i}_2 + \text{cnst}$
- c) A resistência R₂ em paralelo com o Zener fica com a sua ddp V₂ ≈ V₂ ≈ 4,7 V. Logo a corrente i₂=constante para todos os Vp.

 $=> i_1 = i_z + i_2 <=> i_1 = i_z + cnst$ 

# A utilização real do Zener



- Quando o Zener está a deixar passar corrente i<sub>z</sub>, a sua ddp V<sub>z</sub> é quase constante (slide anterior).
- Num circuito real (sem amperímetro) a resistência R<sub>2</sub> representa o aparelho (ou circuito) que é ligado em paralelo ao Zener.
- Assim, o aparelho "R<sub>2</sub>" fica sujeito ao potencial constante de valor "V<sub>z</sub>" => tem a sua ddp estabilizada!


# Uso do osciloscópio para medir sinais variáveis no tempo

#### Medição da amplitude A (tensão):

$$\Delta Y = 2.5 \, \text{div} = >$$

$$A = 2.5 \text{ div } \times 1 \text{ V/div} = 2.5 \text{ V}$$





#### A tensão sinusoidal é do tipo:

$$V_g(t) = A \operatorname{sen}(\omega . t + \varphi) + V_o$$

#### Medição do Período T:

$$\Delta X = 4,0 \text{ div} =>$$

$$T = 4.0 \text{ div } \times 0.05 \text{ ms/div} = 0.20 \text{ ms}$$

#### A frequência:

$$f = 1/T = 5,0 \text{ kHz}$$

$$\varphi$$
= 0° fase inicial deste sinal

Base de Tempo 0.05 s ms us ns ps /divisão

Escala Vertical 1. Ο V mV μV nV pV /divisão