



-⊳ Física Experimental para Eng.Informática






A melhor disciplina da Eng. Inf. por














Leis básicas dos Circuitos

Lei de Ohm


$$V = IR$$

Lei de Kirchhoff das quedas de tensão

$$\sum V_k = 0$$

Lei de Kirchhoff da Corrente (nodo) $\sum_{l=0}^{\infty} I_{l} = 0$

$$\sum I_l = 0$$




Lei de Ohm



Georg Ohm

Existe uma relação linear simples entre a tensão V, a corrente I e a resistência R.

$$V = IR$$



Lei de Kirchhoff das Malhas




Gustav Kirchoff

A soma das quedas de tensão ao longo de um circuito fechado é igual a zero.


$$\sum V_k = 0$$

Lei de Kirchhoff das Correntes



É uma aplicação do princípio da conservação da carga.

A soma de todas as correntes correntes num nó do circuito eléctrico é igual a zero.





$$\sum I_l = 0$$

Leis de conservação

- As leis de Kirchhoff baseiam-se em leis de conservação:
 - KVL mantém a tensão
 - KCL mantém a corrente
- Outras leis de conservação na física:
 - Conservação da energia
 - Conservação do momento linear ou angular
- Quando for possível conhecer as leis de conservação, a análise do sistema é muito mais simples.

Combinação de resistências em série







 A resistência total (equivalente) é igual à soma das resistências => la = lb

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + ... + R_N$$


Combinação de resistências em série






- O efeito das resistências é aditivo.
- Existe uma queda de tensão ao longo de cada resistência. $R_{eq} = R_1 + R_2 + ... + R_N$


Associação de resistências em paralelo



O inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de cada resistência => 11 = 1b = 14

Combinação de resistências em paralelo






Na associação em paralelo, existe a mesma d.d.p. aos terminais de cada resistência e existe mais do que um percurso para a circulação de corrente, o que permite baixar a resistência total (ou equivalente).

$$\frac{1}{R_{EQ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Associação de Resistências em Série



 $V = V_{r1} + V_{r2}$

Lei de Ohm:


$$V = I_a R_1 + I_a R_2$$



$$R_{EQ} = R_1 + R_2 + \ldots + R_N$$

$$I_a = \frac{V}{R_1 + R_2} = \frac{V}{R_{EQ}} = I_b$$

O Divisor de Tensão



Pretende-se usar a tensão no ponto intermédio das duas resistências em série:


do resultado anterior obtém-se:

 $V_{r2} = I_a R_2$ onde substituindo

$$I_a = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$V_{r2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

Associação em Paralelo



LKC:

$$I_1 = I_2 + I_3$$

Lei Ohm:

$$I_1 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = \frac{V}{R_{EQ}}$$

levando a:

$$\frac{1}{R_{EO}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Associações de Resistências

Série

$$R_{EQ} = R_1 + R_2 + ... + R_N$$

Paralelo

$$\frac{1}{R_{EQ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Para duas resistências em paralelo,

$$R_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


Conclusão:

 Resistências em série dão origem a uma resistência equivalente superior a qualquer uma das resistências individuais.


 Em paralelo, resulta que a resistência equivalente é menor que qualquer uma das resistências individuais.

O Díodo

- O díodo é um componente electrónico que actua como uma válvula que abre e fecha a passagem da corrente.
 - É o modelo mais simplista de um díodo.
 - Na realidade:
 - a corrente que nele passa depende da tensão aos seus terminais.
 - a corrente só passa numa única direcção.




O Díodo de sinal




- Um díodo pode ser interpretado pela analogia com uma válvula eléctrica de uma só via.
- Constroem-se díodos a partir de materiais incluindo: o silício, o germânio ou o arseniato de gálio.

Díodos


- Tal como numa válvula, para um díodo, é necessária uma pequena tensão positiva para permitir a passagem de corrente, ou seja, é necessário polarizar a junção do semicondutor.
- A tensão requerida para a passagem de corrente situa-se tipicamente entre:
 - 0,6-0,8 V para um díodo de silício.
 - ≈0,3 V para um díodo de germânio.
 - ≈1,8 volts para um díodo emissor de luz (LED)



Na junção dos dois semicondutores, os electrões livres (cargas negativas) do material do tipo N (negativo) preenchem os buracos (cargas positivas=falta de electrões) do material tipo P (positivo). Isto cria uma camada isoladora no meio do díodo designada "zona de depleção".




Quando o lado N do díodo é polarizado negativamente pelo circuito exterior (fonte de alimentação por exemplo), e o lado P é polarizado positivamente pelo circuito, o campo eléctrico criado fornece energia suficiente aos electrões e "buracos" para se moverem e ultrapassarem a zona de depleção. Força-se a passagem de corrente eléctrica.



Quando o lado N do díodo é polarizado positivamente pelo circuito exterior (fonte de alimentação por exemplo), e o lado P é polarizado negativamente pelo circuito exterior, o campo eléctrico criado favorece o movimento dos electrões e "buracos" no sentido de aumentar a zona de depleção. Impede-se a passagem de corrente eléctrica no díodo.


Característica I-V


- Para um díodo ideal, a corrente flui num sentido único.
- Um díodo real aproxima-se de um díodo ideal.




Física Experimental p/ Informática


Tipos de Díodos









LEDs have several advantages over conventional incandescent lamps. For one thing, they don't have a filament that will burn out, so they last much longer. Additionally, their small plastic bulb makes them a lot more durable. They also fit more easily into modern electronic circuits.



Circuito para estudar o Díodo



Resistência dinâmica do Díodo



 $i_d = 6,7352x10^{-6} \exp(20,1020 V_d)$ (mA)

Invertendo a equação:

$$V_d = 0.5924 + 0.049746 \ln(i_d)$$
 (V)

 $R(i) = \frac{dV(i)}{di}$

Resistência dinâmica obtém-se de:

- Se a resistência for óhmica (da lei de Ohm) =>
 R(i) = constante = R
- No caso do díodo a derivada dá —> ou seja, R_d diminui com a corrente!

$$R_d(i) = 49,746/i_d \ (i_d \text{ em mA, } R_d \text{ em } \Omega)$$

Circuito para estudar o Zener

